

Équiper d'un attelage & d'un poste + chargeur 6 CD d'un 2,8 TDI

par Pat 34

Voici comment procéder pour l'attelage :

- démonter le pare choc arrière. Deux boulons de chaque côté, à l'intérieur du pare choc sous chaque feu arrière et débrancher l'éclairage de plaque
- démonter le crochet de remorquage situé à l'arrière droit du véhicule
- présenter l'attelage avec un peu de visserie fournis dans le kit



pare choc arrière démonté et attelage en place sans la platine centrale

-)
- mettre la platine centrale en place et ne pas la bloquer.
Attention sur le 2.8, il y a peu de place pour les doigts entre le réservoir et la traverse arrière



- représenter l'attelage et mettre en place les boulons (les faire prendre de quelques tours seulement)
- serrer tous les boulons et bien les bloquer





fixation droite



fixation de la platine centrale

- remonter les pare choc et rebrancher l'éclairage de plaque)



et voila l'attelage est monté

Voici comment procéder pour le poste radio :

- démonter l'ancien poste à l'aide des 4 vis situer en façade





- sortir le poste doucement pour ne pas arracher les fils
- enlever l'ancien encadrement et garder les fils dehors



- monter le nouveau cadre et passer le fils du chargeur



- démonter les caches pour passer le câble du chargeur et aller a l'endroit voulu





- passer les câbles et tout remonter
- poser le chargeur et percer



- fixer à l'aide de boulons et écrous freinés + une rondelle en caoutchouc pour rendre étanche le montage



fixer le chargeur



fixation du chargeur suite

- une fois en place, vérifier que tout est bien remonté et fonctionne bien



Par Pat 34