

Changer les engrenages d'une pompe à huile (2,3 TD)

par MANG3530

Voici comment procéder :



Suite à un problème de claquement à chaud et à un voyant d'huile qui s'allumait par intermittence, j'ai décidé de remplacer les engrenages de pompe à huile.

Les pignons : je les ai commandés chez opel 48 EUROS les deux.

Pour ce qui concerne le remplacement, ceci prend environ dix minutes.

Commencez par démonter le cache carter.

Ensuite la pompe se trouve à côté de la sonde de pression d'huile.

Démonter un cache qui comporte six vis à six pans et là, les pignons viennent avec le carter.

Remettre en place les pignons neufs, un peu de pâte à joint sur le cache.

Remonter, serrer et puis voilà !

par **Mang3530**